REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
103A	MANDO POSICIONAMIENTO FAROS
107A	SEÑAL+ ALTAVOZ RADIO TELÉFONO
107B	SEÑAL- ALTAVOZ RADIO TELÉFONO
107D	SEÑAL RADIO TELÉFONO CORTE RADIO
107G	+MICRO MANOS LIBRES TELÉFONO
107H	-MICRO MANOS LIBRES TELÉFONO
109F	+CAPTADOR ANGULAR VOLANTE
109H	MANDO- TESTIGO FALLO DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
109I	-CAPTADOR ANGULAR VOLANTE
109K	ALIMENTACIÓN 1 CAPTADOR DE PAR DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
109M	SEÑAL 1 CAPTADOR DE PAR DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
109N	SEÑAL 2 CAPTADOR DE PAR DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
109P	MASA 1 CAPTADOR DE PAR DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
109R	MANDO+ MOTOR DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
109S	MANDO- MOTOR DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
109X	SEÑAL 2 CAPTADOR ANGULAR VOLANTE
109Z	SEÑAL 1 CAPTADOR ANGULAR VOLANTE
11A	MANDO+ LUCES CARRETERA
11B	MANDO+ LUCES CARRETERA > RELÉ
130A	+ CONDENSADOR PARÁSITOS RADIO > MÓDULO POTENCIA ENCENDIDO
133B	SEÑAL CANH CUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA
133C	SEÑAL CANL CUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA
13AD	MANDO+ TEMPORIZADOR ILUMINACIÓN PLAFONIER
13AG	MANDO+ TEMPORIZADOR ILUMINACIÓN MALETERO
13AH	MANDO+ TEMPORIZADOR ILUMINACIÓN SUELO TRASERO
13K	MANDO- ILUMINACIÓN PLAFONIER > CANTO DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA
14A	MANDO+ VELOCIDAD LENTA LIMPIAPARABRISAS
14B	MANDO+ VELOCIDAD RÁPIDA LIMPIAPARABRISAS
14C	MANDO+ PARADA FIJA LIMPIAPARABRISAS
14E	MANDO+ TEMPORIZADOR LIMPIAPARABRISAS
14G	MANDO VELOCIDAD LENTA LIMPIAPARABRISAS > CALCULADOR ELECTRÓNICO
14H	MANDO VELOCIDAD RÁPIDA LIMPIAPARABRISAS > CALCULADOR ELECTRÓNICO
14S	SEÑAL LÍNEA SERIE CAPTADOR LLUVIA
15H	MANDO- DESHIELO TRASERO > CAJETÍN MANDO LUNETA TÉRMICA
15L	+LUNETA TÉRMICA DERECHA PROTEGIDO
15LP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO LUNETA TRASERA
15RP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO RETROVISOR
16A	MANDO+ BOMBA LAVAPARABRISAS
17A	MANDO- ILUMINACIÓN GUANTERA
18A	MANDO- ILUMINACIÓN MALETERO
19E	MANDO- ILUMINACIÓN LUCES CARRETERA > REOSTATO
1A	MANDO+ SOLENOIDE ARRANQUE > RELÉ
20AW	MANDO CONDENACIÓN DESCONDENACIÓN PUERTAS IMPULSIONAL
20C	MANDO+ APERTURA CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20D	MANDO+ CIERRE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20M	DIODO LUMINISCENTE CONDENACIÓN PUERTAS
21A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS CONDUCTOR
21B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS CONDUCTOR
21D	MANDO- SUBIDA IMPULSIÓN ELEVALUNAS IMPULSIONAL
21F	MANDO- DESCENSO IMPULSIONAL ELEVALUNAS IMPULSIONAL
22A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS PASAJERO
22B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS PASAJERO
22C	MANDO NAVETA 1 ELEVALUNAS DELANTERO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
22D	MANDO NAVETA 2 ELEVALUNAS DELANTERO
23A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS > CIERRE CUSTODIA TRASERA DERECHA
23B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS > APERTURA CUSTODIA TRASERA DERECHA
23C	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS > CIERRE CUSTODIA TRASERA IZQUIERDA
23D	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS > APERTURA CUSTODIA TRASERA IZQUIERDA
23E	MANDO BOBINA RELÉ BLOQUEO FUNCIÓN TRASERA
24A	MANDO+ BOMBA ELEVALUNAS TRASERO
27A	MANDO- TESTIGO FRENO DE MANO
28A	MANDO- TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE
2A	MANDO- TESTIGO CARGA ALTERNADOR
30A	MANDO- TESTIGO NIVOCODE
32A	SEÑAL 2 SONDA NIVEL ACEITE
32B	SEÑAL 1 SONDA NIVEL ACEITE
34A	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34AM	+ AMPLIFICADOR ANTENA SEPARADOR ONDA
34AP	SEÑAL L0 SATÉLITE RADIO
34AQ	SEÑAL L1 SATÉLITE RADIO
34AR	SEÑAL L2 SATÉLITE RADIO
34AS	SEÑAL IN0 SATÉLITE RADIO
34AT	SEÑAL IN1 SATÉLITE RADIO
34AU	SEÑAL IN2 SATÉLITE RADIO
34AZ	SEÑAL 1 BUS COMPACT-DISC
34B	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34BA	SEÑAL 2 BUS COMPACT-DISC
34BB	- BUS COMPACT-DISC
34BC	+ BATERÍA COMPACT-DISC
34BD	+ ACCESORIOS COMPACT-DISC
34BG	SEÑAL AUDIO COMPACT-DISC
34BH	- AUDIO 1 COMPACT-DISC
34BK	- AUDIO 2 COMPACT-DISC
34BL	BLINDAJE COMPACT-DISC
34BR	SEÑAL SHUNT CAN H RADIO
34BS	SEÑAL SHUNT CANL RADIO
34C	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34D	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34DZ	SEÑAL CAN H MULTIMEDIA 1
34E	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34F	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34G	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34GA	SEÑAL CAN L MULTIMEDIA 1
34GD	SEÑAL MARCHA PARADA 1 COMUNICACIÓN
34H	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34S	SEÑAL BUS (INTERFAZ) DATOS RADIO I2C (TIPO DE RADIO)
34T	SEÑAL RELOJ RADIO I2C (TIPO DE RADIO)
34U	SEÑAL IDENTIFICACIÓN - MARCA RADIO I2C (TIPO DE RADIO)
34V	SEÑAL MASA BLINDAJE I2C (TIPO DE RADIO)
34Z	SEÑAL FUNCIONAMIENTO RADIO
36A	MANDO+ LIMPIALUNETA
36C	SEÑAL- CONTACTOR PARADA FIJA LIMPIALUNETA
36E	MANDO+ TEMPORIZADOR LIMPIALUNETA
37AA	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 2
37AB	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 3
37AC	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 4

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
37Z	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 1
38AH	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 1
38AL	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 4
38DA	- MANDO GRUPO MOTOVENTILADOR CALEFACCIÓN > CUADRO ACONDICIONADOR DE AIRE
38DB	MANDO+ VENTILADOR CALEFACCIÓN> CUADRO CLIMATIZACIÓN
38GZ	SEÑAL CAPTADOR TEMPERATURA INTERIOR
38JA	MANDO 1 MOTOR RECICLAJE
38JB	MANDO 2 MOTOR RECICLAJE
38JN	0 VOLTIOS CAPTADOR SOL TEMPERATURA HUMEDAD
38K	MANDO CORTE ACONDICIONADOR DE AIRE> CALCULADOR ELECTRÓNICO GASOLINA-DIESEL
38KW	SEÑAL TEMPERATURA AIRE SOPLADO
38KX	0 VOLTIOS TEMPERATURA AIRE SOPLADO
38KY	MANDO BOBINA B2 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38KZ	MANDO BOBINA A2 MOTOR DISTRIBUCIÓN
38LA	MANDO BOBINA B1 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38LB	MANDO BOBINA A1 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38LC	MANDO BOBINA B2 MOTOR MEZCLA AIRE
38LD	MANDO BOBINA A2 MOTOR MEZCLA AIRE
38LG	MANDO BOBINA B1 MOTOR MEZCLA AIRE
38LH	MANDO BOBINA A1 MOTOR MEZCLA AIRE
38LR	MANDO VELOCIDAD 2 CONSIGNA GRUPO MOTOVENTILADOR HABITÁCULO
38LS	MANDO VELOCIDAD 3/ SEÑAL VELOCIDAD GRUPO MOTOVENTILADOR HABITÁCULO
38R	MANDO+ EMBRAGUE ACONDICIONADOR DE AIRE
38U	CURSOR REOSTATO
38X	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Y	+CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Z	MANDO CICLO ACONDICIONADOR DE AIRE> CALCULADOR ELECTRÓNICO GASOLINA-DIESEL
39A	MANDO+ BOMBA LAVAFAROS
39C	MANDO MOTOR BOMBA LAVAFAROS
39G	MANDO + RELÉ 1 LAVAFAROS
39H	MANDO + RELÉ 2 LAVAFAROS
3AA	MANDO- BOBINA RELÉ BLOQUEO INYECCIÓN
3AC	MANDO- BOBINA RELÉ BOMBA GASOLINA
3AJ	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO POSICIÓN MARIPOSA
3AJA	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO POSICIÓN MARIPOSA
3AJB	MANDO+ MOTOR MARIPOSA
3AJC	MANDO- MOTOR MARIPOSA
3AJP	+ CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
3AJQ	SEÑAL CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
3AJR	MASA CAPTADOR DE PRESIÓN COLECTOR
3AW	SEÑAL+ PRESOSTATO DIRECCIÓN ASISTIDA > CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN
3B	SEÑAL+ SONDA TEMPERATURA AIRE
3BB	MANDO ELECTROVÁLVULA PURGA DEL CANISTER
3BC	MANDO- ELECTROVÁLVULA REGULACIÓN RALENTÍ > CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN
3BG	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BL	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BU	MANDO 1 REGULACIÓN RALENTÍ
3BV	MANDO 2 REGULACIÓN RALENTÍ
3BW	MANDO 3 REGULACIÓN RALENTÍ
3BX	MANDO 4 REGULACIÓN RALENTÍ
3C	SEÑAL+ CAPTADOR TEMPERATURA AGUA
3CK	- CAPTADOR GRUPO 2
3CN	MASA CAPTADOR MARIPOSA AIRE RIQUEZA RALENTÍ

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3CP	MANDO CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN > MÓDULO POTENCIA ENCENDIDO 2-3
3CQ	SEÑAL CAPTADOR CILINDRO 1
3CR	MANDO INYECTOR 1
3CS	MANDO INYECTOR 2
3CT	MANDO INYECTOR 3
3CU	MANDO INYECTOR 4
3CV	MANDO- BOBINA ENCENDIDO INYECTOR 1-4
3CW	MANDO- BOBINA ENCENDIDO INYECTOR 2-3
3CZ	MANDO CALCULADOR ELECTRÓNICO INYECCIÓN > MÓDULO POTENCIA ENCENDIDO 1 4
3D	- CAPTADOR GRUPO 4
3DQ	- CAPTADOR DE PICADO
3DV	SEÑAL+ CAUDALÍMETRO AIRE
3DW	SEÑAL- CAUDALÍMETRO AIRE
3EL	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO RECICLAJE DE GASES
3F	SEÑAL CAPTADOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
3FA	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3FAB	SEÑAL+ TEMPERATURA CARBURANTE
3FB	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FF	MANDO- RELÉ PRECALENTAMIENTO
3FX	MANDO- MARCHA PARADA REGULADOR DE VELOCIDAD
3FY	SEÑAL DIAGNÓSTICO RELÉ PRECALENTAMIENTO
3GB	MANDO- ELECTROVÁLVULA RECICLAJE DE GASES
3GC	+CAPTADOR RECICLAJE DE GASES
3GF	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GG	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GH	MASA SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GJ	MASA SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GK	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GL	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GN	MASA CAPTADOR DE PRESIÓN COLECTOR
3GT	MANDO RELÉ ACTUADOR RELÉ POTENCIA INYECCIÓN
3HF	MANDO RELÉ ELECTROVÁLVULA UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3HI	MANDO- ELECTROVÁLVULA REGULACIÓN PRESIÓN CARBURANTE
3HK	MANDO- ELECTROVÁLVULA CONTROL FUGA TURBOCOMPRESOR
3HQ	MANDO+ ELECTROVÁLVULA EXPANSOR GAS LICUADO PETRÓLEO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
3JA	MANDO BOBINA RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 1
3JAA	MANDO BOBINA RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 2
3JAD	MANDO+ BUJÍA CALEFACCIÓN ADICIONAL 2/3
3JB	MANDO+ BUJÍA CALEFACCIÓN ADICIONAL 1
3JK	- TEMPERATURA AGUA
3JL	- POTENCIÓMETRO MARIPOSA
3JM	- ELECTROVÁLVULA RECICLAJE DE GASES
3JN	MANDO - RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 1
3JP	MANDO RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 2
3JQ	- TEMPERATURA AIRE
3JZ	MANDO+ INYECTOR GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3KJ	+ CAUDALÍMETRO AIRE
3KQ	SEÑAL TEMPERATURA AIRE
3KW	MANDO INYECTORES 1
3KX	MANDO INYECTORES 2
3KY	MANDO INYECTORES 3
3KZ	MANDO INYECTORES 4
3L	+ INYECTOR 1

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3LA	+ INYECTOR 2
3LB	+ INYECTOR 3
3LC	+ INYECTOR 4
3LD	- CAPTADOR TEMPERATURA CARBURANTE
3LG	+CAPTADOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
3LN	- CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LP	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LQ	+CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LR	+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LS	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LT	- POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LU	+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LV	- POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LW	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LX	+CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3LY	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3LZ	- CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3MG	MANDO- ELECTROVÁLVULA PRESIÓN TURBO
3MN	+5 VOLTIOS POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MO	-CAPTADOR POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MP	SEÑAL POTENCIÓMETRO 1 MARIPOSA MOTORIZADA
3MQ	SEÑAL POTENCIÓMETRO 2 MARIPOSA MOTORIZADA
3MS	SEÑAL CANH MOTOR
3MT	SEÑAL CANL MOTOR
3N	+ BOMBA DE CARBURANTE
3NP	+ PROTEGIDO BOMBA
3NR	+ INYECTORES
3NU	+CAPTADOR PRESIÓN GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3NV	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3NW	-CAPTADOR PRESIÓN GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3PB	- CAPTADOR TEMPERATURA AGUA>AIRE
3PC	MANDO DECALADOR ÁRBOL DE LEVAS
3PD	MANDO MARCHA PARADA LIMITADOR VELOCIDAD
3PL	MASA CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS BANCO A>B
3QX	MANDO- INYECTOR 1 GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3QY	MANDO- INYECTOR 2 GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3QZ	MANDO- INYECTOR 3 GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3RA	MANDO- INYECTOR 4 GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3RB	MANDO RELÉ ACCIONADOR GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3RC	SEÑAL MARCHA PARADA GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3RD	SEÑAL SONDA GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3S	SEÑAL+ CAPTADOR PICADO 1> DELANTERO
3SH	- TEMPERATURA AIRE MARIPOSA
3SO	MANDO ELECTROVÁLVULA DEPÓSITO IZQUIERDA
3TY	SEÑAL SOBRE-RÉGIMEN MOTOR
3VD	MANDO ELECTROVÁLVULA BI-MODO
3VK	MANDO ELECTROVÁLVULA DEPÓSITO GAS LICUADO DE PETRÓLEO
3VP	MANDO+ MOTOR RECICLAJE GAS
3VQ	MANDO- MOTOR RECICLAJE GAS
3WP	MANDO RELÉ ELECTROVÁLVULA DEPÓSITO GAS DE PETRÓLEO LICUADO
3WR	SEÑAL TEMPERATURA GAS CIUDAD
3WT	SEÑAL CAPTADOR DETECCIÓN DE AGUA EN GASÓLEO
3WU	- CAPTADOR DETECCIÓN DE AGUA EN GASÓLEO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3WY	+ CAPTADOR PRESIÓN GAS CIUDAD
3XC	- CAPTADOR PRESIÓN GAS NATURAL CIUDAD
40A	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR CONDUCTOR
40B	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR PASAJERO
40C	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR CONDUCTOR
40D	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR PASAJERO
41A	SEÑAL+ SONDA NIVEL CARBURANTE
42A	SEÑAL+ TEMPERATURA AGUA
46AD	MANDO MARCHA PARADA NAVEGACIÓN
46AG	MANDO FUNCIÓN1
46AH	MANDO FUNCIÓN2
46AJ	MANDO FUNCIÓN 3
46AK	MANDO FUNCIÓN 4
46AM	+ ILUMINACIÓN TECLADO
46AZ	SEÑAL+ AUDIO NAVEGACIÓN
46BA	SEÑAL- AUDIO NAVEGACIÓN
46BB	SEÑAL CANH NAVEGACIÓN 1
46BC	SEÑAL CANL NAVEGACIÓN
46BG	- VISUALIZADOR 1
46BH	- VISUALIZADOR 2
46BK	- VISUALIZADOR 3
46BL	SEÑAL SHUNT H NAVEGACIÓN
46BM	SEÑAL SHUNT L NAVEGACIÓN
46BN	- BOTÓN ROTATIVO
46BP	+ BOTÓN ROTATIVO
46BQ	SEÑAL DESPLAZAMIENTO IZQUIERDA BOTÓN ROTATIVO
46BR	SEÑAL DESPLAZAMIENTO DERECHA BOTÓN ROTATIVO
46BS	SEÑAL CONTACTO VALIDACIÓN
46BT	- TECLADO 1
46BU	- TECLADO 2
46G	SEÑAL VÍDEO VERDE VISUALIZADOR > CALCULADOR ELECTRÓNICO
46H	SEÑAL VÍDEO AZUL VISUALIZADOR > CALCULADOR ELECTRÓNICO
46K	SEÑAL VÍDEO ROJO VISUALIZADOR > CALCULADOR ELECTRÓNICO
46L	0 VOLTIOS SEÑAL VÍDEO VISUALIZADOR > CALCULADOR ELECTRÓNICO
46M	+ VISUALIZADOR 1 > CALCULADOR ELECTRÓNICO
46N	+ VISUALIZADOR 2 > CALCULADOR ELECTRÓNICO
46Y	MANDO + LUMINOSIDAD
47A	- SONDA NIVEL CARBURANTE
47C	SEÑAL + SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR
47D	SEÑAL 0 VOLTIOS SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
47F	SEÑAL VELOCIDAD VEHÍCULO
47K	MANDO- DESFILE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
47X	SEÑAL TEMPERATURA EXTERIOR SALIDA VISUALIZADOR
49B	MANDO+ GRUPO MOTOVENTILADOR
49J	MANDO- VELOCIDAD LENTA GRUPO MOTOVENTILADOR
49K	MANDO- VELOCIDAD RÁPIDA GRUPO MOTOVENTILADOR
49L	MANDO+ RESISTENCIA VELOCIDAD LENTA GRUPO MOTOVENTILADOR
4AQ	MANDO- CONTROL DE TRAYECTORIA ACTIVADO DESACTIVADO
4AR	+ 5 VOLTIOS CAPTADOR 1 PRESIÓN FRENO
4AS	- CAPTADOR 1 PRESIÓN FRENO
4AT	SEÑAL CAPTADOR 1 PRESIÓN FRENO
4BZ	SEÑAL TEST CAPTADOR ZIG-ZAG (TRAYECTORIA)
4C	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
4CV	SEÑAL REFERENCIA CAPTADOR ZIG-ZAG (TRAYECTORIA)
4CW	SEÑAL CAPTADOR ZIG-ZAG (TRAYECTORIA)
4CX	SEÑAL CAPTADOR ACELERACIÓN TRANSVERSAL
4CY	-CAPTADOR ZIG-ZAG (TRAYECTORIA) > ACELERACIÓN TRANSVERSAL
4CZ	+CAPTADOR ZIG-ZAG (TRAYECTORIA) > ACELERACIÓN TRANSVERSAL
4DB	MANDO TESTIGO FALLO REFERENCIA > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA ANTIBLOQUEO RUEDAS
4E	+CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
4G	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4H	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4M	SEÑAL CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4N	+CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4S	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
4T	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
4Z	- TESTIGO ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
55S	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR
58D	SEÑAL MARCHA PARADA VISUALIZADOR
5A	SEÑAL+ CONTACTOR PEDAL FRENO
5AU	+ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA
5AV	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 1
5AW	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 2
5AX	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 3
5AY	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 4
5AZ	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 5
5BA	+ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN
5BB	MANDO- ELECTROVÁLVULA DE SECUENCIA 6
5BC	- ELECTROVÁLVULA DE PRESIÓN 1
5BX	MANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN PUENTEO
5DA	SEÑAL+ CAPTADOR VELOCIDAD ENTRADA CAJA DE VELOCIDADES
5DB	SEÑAL- CAPTADOR VELOCIDAD ENTRADA CAJA DE VELOCIDADES
5DD	+ ELECTROVÁLVULA PILOTAJE CAUDALÍMETRO CAMBIADOR
5DE	MANDO- CONTACTOR MULTIFUNCIÓN CONTACTO "PARKING NEUTRO"
5DF	SEÑAL 1 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DG	SEÑAL 2 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DH	SEÑAL 3 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DJ	SEÑAL 4 CONTACTOR MULTIFUNCIONES
5DK	- CONTACTOR MULTIFUNCIONES > CALCULADOR ELECTRÓNICO CAJA VELOCIDADES AUTOMÁTICA
5DL	MANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN 3
5DM	MANDO ELECTROVÁLVULA DE MODULACIÓN 4
5DN	MANDO- ELECTROVÁLVULA PILOTAJE CAUDALÍMETRO CAMBIADOR
5DP	MANDO 1ª > MANDO IMPULSIONAL N-1
5DU	MANDO- BLOQUEO PALANCA VELOCIDADES
5EK	SEÑAL PALANCA TIRADA EMBRAGUE PILOTADO>ARRANQUE BAJA ADHERENCIA CAJA VELOCIDADES
5FI	- CONTACTOR PALANCA VELOCIDADES
5FJ	MANDO CONTACTOR MULTIFUNCIÓN IMPULSIONAL CONTACTO SUPERIOR
5FK	MANDO CONTACTOR MULTIFUNCIÓN IMPULSIONAL CONTACTO "STAND BY"
5FL	MANDO CONTACTOR MULTIFUNCIÓN IMPULSIONAL CONTACTO NEUTRO
5FM	MANDO CONTACTOR MULTIFUNCIÓN IMPULSIONAL CONTACTO INFERIOR
5T	+CAPTADOR VELOCIDAD SALIDA CAJA DE VELOCIDADES
5TA	- CAPTADOR VELOCIDAD SALIDA CAJA DE VELOCIDADES
5U	+CAPTADOR PRESIÓN LÍNEA
5V	- +CAPTADOR PRESIÓN LÍNEA
5W	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN LÍNEA
5X	MANDO- ARRANQUE BAJA ADHERENCIA

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
60AF	SEÑAL+ SATÉLITE LATERAL PASAJERO
60AG	SEÑAL+ SATÉLITE LATERAL DELANTERO CONDUCTOR
60AH	SEÑAL- SATÉLITE LATERAL CONDUCTOR
60AJ	SEÑAL- SATÉLITE LATERAL DELANTERO PASAJERO
60AM	MANDO+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 1
60AN	MANDO- AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 1
60AP	MANDO+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 2
60AQ	MANDO- AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 2
60AT	MANDO+ AIRBAG LATERAL CONDUCTOR CABEZA
60AU	MANDO- AIRBAG LATERAL CONDUCTOR CABEZA
60B	+SEÑAL PRETENSOR PASAJERO
60BD	MANDO+ AIRBAG LATERAL PASAJERO CABEZA
60BE	MANDO- AIRBAG LATERAL PASAJERO CABEZA
60BP	SEÑAL POSICIÓN ASIENTO CONDUCTOR
60BQ	SEÑAL POSICIÓN ASIENTO PASAJERO
60BW	SEÑAL - PRESENCIA ASIENTO NIÑOS A
60BX	SEÑAL PRESENCIA ASIENTO NIÑOS A
60C	-SEÑAL PRETENSOR PASAJERO
60D	+SEÑAL PRETENSOR CONDUCTOR
60E	-SEÑAL PRETENSOR CONDUCTOR
60H	+ SEÑAL EUROBAG 1 PASAJERO
60K	MANDO - AIRBAG FRONTAL DEL PASAJERO NIVEL 1
60L	MANDO + EUROBAG FRONTAL PASAJERO NIVEL 2
60M	MANDO - EUROBAG FRONTAL PASAJERO NIVEL 2
64C	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN IZQUIERDA
64D	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN DERECHA
64F	MANDO+ TESTIGO LUCES DE PRECAUCIÓN
64H	- CENTRAL INTERMITENCIA > MANDO MONITOR
64Q	MANDO TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
64S	MANDO PUESTA EN MARCHA TEMPORIZADOR INTERMITENTE DCHO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
64T	MANDO PUESTA EN MARCHA TEMPORIZADOR INTERMITENTE IZDO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
65A	MANDO+ LUCES DE STOP
67C	MANDO+ FUSIBLE CHIVATO SONORO
67CP	MANDO+ CHIVATO SONORO > FUSIBLE
78B	MANDO+ FUSIBLE PILOTO
78M	MANDO BOBINA RELÉ LUCES DE CRUCE
78P	MANDO PILOTO RELÉ PILOTO
78Q	MANDO LUCES DE CRUCE> RELÉ LUCES DE CRUCE
80A	SEÑAL- CONTACTO CAPOT MOTOR
80T	MANDO- TESTIGO BLOQUEO POR PROGRAMA
80X	SEÑAL BUS (INTERFAZ) ANTENA TRANSPONDEDOR
86D	SEÑAL+ DESEMBRAGUE
86G	MANDO PROGRAMACIÓN REGULACIÓN VELOCIDAD
86M	SEÑAL RETORNO PROGRAMACIÓN REGULADOR DE VELOCIDAD
87C	SEÑAL+ ALTAVOZ SÍNTESIS DE LA PALABRA
87D	SEÑAL- ALTAVOZ SÍNTESIS DE LA PALABRA
88AM	MANDO COMÚN MOTOR RETROVISOR
8A	+ RELÉ LUCES DE NIEBLA
8B	+ LUCES DELANTERAS NIEBLA > RELÉ
96A	MANDO- TESTIGO CINTURÓN
9J	MANDO+ FUSIBLE LUCES TRASERAS DE NIEBLA
9P	MANDO+ PROTEGIDO LUCES TRASERAS DE NIEBLA
A	+ DESPUÉS DE CONTACTO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
A1	+ DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ELEVALUNAS > RELÉ
AP10	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUCES DE STOP
AP22	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ASIENTO CALEFACTANTE
AP23	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE DIRECCIÓN ASISTIDA VARIABLE
AP25	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE AIRBAG
AP29	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE FUNCIÓN MOTOR SEGURIDAD
AP3	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE MANDO LUNETA TÉRMICA
AP30	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ELEVALUNAS PASAJERO
AP33	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO
AP4	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
AP43	+ DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE PROTEGIDO
AP5	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
AP7	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LIMPIAPARABRISAS
AP9	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE
B	+ BATERÍA
BC	+ BATERÍA POR RELÉ POR CORTACIRCUITO
BP1	+ PROTEGIDO BATERÍA BATERÍA > ACONDICIONADOR DE AIRE
BP11	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 1
BP13	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 3
BP14	+ PROTEGIDO BATERÍA > ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
BP16	+ PROTEGIDO BATERÍA > FAROS ADICIONALES
BP17	+ PROTEGIDO BATERÍA > INYECCIÓN PRECALENTAMIENTO
BP19	+ PROTEGIDO BATERÍA > TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
BP20	+ PROTEGIDO BATERÍA LAVAFAROS
BP3	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
BP33	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
BP34	+ PROTEGIDO BATERÍA POR DESCODIFICADOR
BP35	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CAJETÍN PRECALENTAMIENTO
BP37	+ PROTEGIDO BATERÍA > MEMORIZACIÓN INYECTOR > BLOQUEO
BP48	+ PROTEGIDO BATERÍA > ELEVALUNAS
BP49	+ PROTEGIDO BATERÍA > TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN
BP55	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE ELEVALUNAS IMPULSIONAL CONDUCTOR
BP7	+ PROTEGIDO BATERÍA > FUSIBLE 1 GRUPO MOTOVENTILADOR
BP8	+ PROTEGIDO BATERÍA > MOTOR ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
BP81	+ PROTEGIDO BATERÍA > DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
BP9	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CALEFACCIÓN ADICIONAL
BPDA	+ PROTEGIDO BATERÍA > ARRANQUE ALTERNADOR
BPR1	+ BATERÍAS > RELÉ
BPT	+ PROTEGIDO BATERÍA TEMPORIZADOR
CC	+ CONMUTADOR LUCES DE CRUCE MANDO MONITOR
CDO	+ LUCES DE CRUCE DOBLE ÓPTICA
CL	+ CONMUTADOR PILOTO MANDO MONITOR
CP	+ CONMUTADOR LUCES CARRETERA MANDO MONITOR
CPD	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO DERECHO
CPG	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO IZQUIERDO
D	+ ARRANQUE
H24	MANDO- CONTACTOR PUERTA DELANTERA > ALARMA > ILUMINACIÓN TEMPORIZADOR
H66P	MANDO+ LUCES MARCHA ATRÁS
H7	SEÑAL CUENTAVUELTAS > PMS > BOBINA > CALCULADOR ELECTRÓNICO > ALTERNADOR
H86	MANDO INHIBICIÓN REGULADOR VELOCIDAD > PUNTO NEUTRO CAJA VELOCIDADES AUTOMÁTICA
HK7	SEÑAL DIAGNÓSTICO K 2000
HL	SEÑAL DIAGNÓSTICO L
L	+ LUCES DE POSICIÓN

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
LPD	+ PROTEGIDO LUZ DERECHA DE POSICIÓN
LPG	+ PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE POSICIÓN
M	MASA
MAH	MASA ELÉCTRICA ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
MJ	MASA ELÉCTRICA PIE DELANTERO DERECHO
ML	MASA ELÉCTRICA BATERÍA
N	MASA ELECTRÓNICA
NF	MASA ELECTRÓNICA MOTOR
R	+ LUCES DE CARRETERA
RPD	+PROTEGIDO LUZ DERECHA DE CARRETERA
RPG	+PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE CARRETERA
S	+ SERVICIOS
SP1	+ PROTEGIDO SERVICIOS > GRUPO MOTOVENTILADOR MOTOR
SP2	+ PROTEGIDO SERVICIOS > RADIO
SP3	+ PROTEGIDO SERVICIOS > CALEFACCIÓN
TB1	TRENZA DE BLINDAJE CAPTADOR PICADO